



型號：1211
品名：巧克力匙
規格：23.9x7.5x5.1cm



型號：142
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø18.5x5.9cm



型號：143
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø15.5x5.9cm



型號：144
品名：長型蛋糕模ST
(XL/30cm)
規格：8x30x6cm



型號：145
品名：長型蛋糕模ST
(L/24.5cm)
規格：8x24.5x6cm



型號：146
品名：長型蛋糕模ST
(M/21cm)
規格：8x21x6cm



型號：147
品名：長型蛋糕模ST
(S/17.5cm)
規格：8x17.5x6cm



型號：148
品名：中空圓型蛋糕模ST
規格：Ø21x5.5cm



型號：149
品名：中空圓型蛋糕模ST
規格：Ø18x5.5cm



型號：157
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø21x7.9cm



型號：161
品名：果凍模(梅型)
規格：Ø6.7x3.6cm



型號：162
品名：果凍模(櫻型)
規格：Ø6.7x3.7cm



型號：163
品名：果凍模(菊型)
規格：Ø6.7x3.7cm



型號：167
品名：切派器
規格：18.3x4.8x1.3cm



型號：181
品名：吐司蛋糕模ST
(1斤用)
規格：9.8x19.4x9.8cm



型號：168
品名：麵粉桿(L)
規格：45xØ3cm



型號：169
品名：麵粉桿(M)
規格：36xØ3cm



型號：170
品名：麵粉桿(S)
規格：30xØ3cm

霜鳥系列



型號：182
品名：底盤可脫派模ST
規格：Ø22x2.3cm



型號：183
品名：底盤可脫派模ST
規格：Ø19x2.1cm



型號：419
品名：橡皮刮刀/
清潔鏟L
規格：24x5.5x0.8cm



型號：420
品名：橡皮刮刀/
清潔鏟S
規格：26.5x2.5x0.8cm



型號：312
品名：不銹鋼麵糊杯
規格：9.5x8cm



型號：451
品名：貓熊布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：452
品名：松鼠布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：453
品名：兔子布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：454
品名：小狗布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：455
品名：小豬布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：456
品名：小象布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm



型號：471
品名：心型餅模ST(3入)
規格：L、M、S各一



型號：472
品名：心型餅模ST/L
規格：12.6x11.5x1.7cm



型號：473
品名：心型餅模ST/M
規格：10x9.2x1.7cm



型號：474
品名：心型餅模ST/S
規格：7.7x6.9x1.7cm



型號：C-001
品名：果凍模
規格：14x11x4.5cm



型號：B-013
品名：迷你矽膠鏟(M)
規格：23x3.6cm



型號：B-014
品名：迷你矽膠鏟(S)
規格：20.9x2.7cm



型號：D-041
品名：不沾餅乾模(心型)
規格：Ø7.6x1cm



型號：D-042
品名：不沾餅乾模(菱型)
規格：Ø9x1.2cm



型號：D-043
品名：不沾餅乾模(黑桃)
規格：Ø8.2x1.2cm



型號：D-044
品名：不沾餅乾模(梅花)
規格：Ø8.1x1.1cm



型號：D-045
品名：不沾餅乾模(星型)
規格：Ø8.2x1cm



型號：D-046
品名：不沾餅乾模(花)
規格：Ø7.7x1cm



型號：D-076
品名：迷你菊型蛋糕模
(可麗露)
規格：Ø5.5x5.5cm



型號：PUZ-01 川嶋
品名：可調蛋糕模(L)
規格：30x30x5cm



型號：PUZ-02 川嶋
品名：可調蛋糕模(S)
規格：14x28x5cm



型號：PP-551 川嶋
品名：圓頂蛋糕蓋
(木頭把)
規格：Ø26x18cm



型號：PP-562 川嶋
品名：奶油嘴
(平口波浪/10mm)
規格：Ø2.5x3.6cm



型號：PP-563 川嶋
品名：奶油嘴
(平口波浪/13mm)
規格：Ø2.5x3.6cm



型號：PP-801 川嶋
品名：不銹鋼麵包
切割刀
規格：13x0.8x0.05cm