



型號：WT-01
品名：圓杓(中/8cm)
規格：29.5xØ8cm



型號：WT-02
品名：圓杓(小/7cm)
規格：28.5xØ7cm



型號：WT-03
品名：斜杓
規格：29xØ9cm



型號：WT-04
品名：不銹鋼帶孔平鏟
規格：31x7x4.5cm



型號：WT-06
品名：網杓(粗孔)
規格：28xØ9cm



型號：WT-07
品名：網杓(細孔)
規格：28xØ9cm



型號：WT-08
品名：打蛋器
規格：29x7x7cm



型號：WT-09
品名：木柄PP圓杓
規格：29.5xØ8.5cm



型號：WT-10
品名：尼龍帶孔平鏟
規格：30.5x8x4.5cm



型號：WT-12
品名：尼龍平鏟
規格：25x9x4.8cm



型號：WT-14
品名：濾網附帶孔湯匙
規格：26.5x11.5x11cm



型號：WT-15
品名：過濾網14cm
規格：32.5x14x6cm



型號：WT-16
品名：刮皮器
規格：14x7x2.2cm



型號：WT-17
品名：濾茶器
規格：20.5x8x3.8cm



型號：WT-19
品名：開瓶罐器
規格：16x4.2x1.8cm



型號：WT-21
品名：湯杓
規格：23.8x6.3x4cm



型號：WW-101
品名：短柄迷你壓泥器
規格：19x4.4x5.5cm



型號：WW-103
品名：L型迷你便利砧板
規格：15x15x5.5cm



型號：WW-104
品名：L型迷你便利砧板
規格：15x15x5.5cm



型號：WW-105
品名：L型迷你便利砧板
規格：15x15x5.5cm



型號：WW-102
品名：多用途矽膠鏟(紅色)
規格：28.5x6.5x4cm



型號：WW-107
品名：便利波浪切割器
規格：9.3x12.3x2.2cm



型號：WW-108
品名：料理輔助短夾14cm
規格：7.7x4x14cm



型號：WW-209
品名：輕拉開闔萬能夾
規格：30x3.5x3.8cm



型號：WW-211
品名：北歐風矽膠刮刀
(S/綠)
規格：17x7.5x4cm



型號：WW-212
品名：北歐風矽膠刮刀
(S/藍)
規格：17x7.5x4cm



型號：WW-213
品名：北歐風矽膠刮鏟
(綠)
規格：6.2x20x2.7cm



型號：WW-214
品名：北歐風矽膠刮鏟
(藍)
規格：6.2x20x2.7cm



停產
尚有庫存

型號：WW-204
品名：木柄抹醬麵包刀
規格：20.6x3.1x1.3cm



停產
尚有庫存

型號：WW-205
品名：木柄抹醬麵包刀
規格：20.6x3.1x1.3cm



WF-7029
開罐器



WF-7036
帶孔平鏟



WF-7037
帶孔尼龍牛排鏟



WF-7039
打蛋器



WF-7042
過濾網杓(粗)



型號：WE-403
品名：心型飯糰模



型號：WE-404
品名：三角飯糰模



CF-27
廚房剪刀
全長 198mm



CF-29
刮魚鱗器
8x2x1cm



CF-110
打蛋器
28.5x6.5x6.5cm