型號：DH-8000
品名：廚房剪刀(P型)
規格：22.2x9x1.5cm

型號：DH-8001(DH-7158)
品名：廚房剪刀
規格：19x8x1cm

型號：DH-8002(DH-2051)
品名：可拆式曲線
廚房剪刀(白)
規格：16.6x7x1cm

型號：DH-8003(DH-2052)
品名：可拆式曲線
廚房剪刀(綠)
規格：16.6x7x1cm

型號：DH-8004(DH-7157)
品名：廚房剪刀
規格：19.3x8.6x1cm

型號：DH-8005(DH-7160)
品名：廚房剪刀(灰)
規格：21.2x8.6x1cm

型號：DH-8006(DH-7161)
品名：廚房剪刀
附磁吸盒
規格：22x8.5x4cm

型號：DH-8007(DH-7162)
品名：刮皮器柄部有
磨泥板
規格：13x6.7x1.2cm

型號：DH-8008
品名：刮皮器
規格：12x7.5x1.5cm

型號：DH-8009(DH-7163)
品名：不銹鋼刮皮器
規格：11.5x6.5x1cm

型號：DH-8010(DH-7208)
品名：貝印防鏽刮皮器
規格：13x7.8x1.8cm

型號：DH-8011(DH-7170)
品名：陶瓷刮皮器
規格：13.5x6.5x1.8cm

型號：DH-8012(DH-7168)
品名：厚皮/薄皮刮皮器
規格：15x6.7x1.7cm

型號：DH-8013(DH-7169)
品名：刮皮/刨絲器
規格：14.5x8x2.2cm

型號：DH-8014(DH-7171)
品名：兩用刮皮器
(刮皮/刨絲)
規格：18.7x8x2.5cm

型號：DH-8015(DH-7174)
品名：可折水果刀
規格：17.7x2.3x1cm

型號：DH-8016(DH-7172)
品名：水果刀附套
規格：20x2.2x1cm

型號：DH-8017
品名：木紋水果刀附套
規格：20x3.1x1.4cm

型號：DH-8018(DH-7173)
品名：木炳水果刀附套
規格：22x3x1.4cm

型號：DH-8019
品名：附套水果刀
規格：21.2x3.2x1.2cm

型號：DH-8020
品名：切片器/磨泥器
規格：27x10x1.1cm

型號：DH-8021
品名：雙刃切片器
規格：24x9.4x4.5cm

型號：DH-8022
品名：防銹鈦金屬切片機附護手器
規格：27x10x4.3cm

型號：DH-8023(DH-7075)
品名：陶瓷切片器
規格：27x10x4cm

型號：DH-8024(DH-7078)
品名：可調整3段式刨絲/切片器
規格：33x13x6cm

型號：DH-8025(DH-7199)
品名：蔬菜大型調理器(刨片)
規格：38x15.3x5.5cm

型號：DH-8026Z(DH-7200)
品名：可調厚度刨片器
規格：38x15.3x5.5cm

型號：DH-8027
品名：木製雙面切絲器(細絲&粗絲)
規格：27x8.2x1.5cm

型號：DH-8028
品名：刨絲器
規格：24x9.4x2.1cm

型號：DH-8029(DH-7083)
品名：雙面刨絲器(粗/細)
規格：28x8.3x1.1cm

型號：DH-8030(DH-7210)
品名：鈦合金刨絲器
規格：27x19.2x1.5cm

型號：DH-8031(DH-7068)
品名：鋁合金磨泥器
規格：23x9.5x2cm

型號：DH-8032(DH-7069)
品名：磨泥器附盒(白色)
規格：22.6x8.8x5cm

型號：DH-8033
品名：刨絲器附盒
規格：24x9.4x6cm

型號：DH-8034(DH-7315)
品名：鋁合金磨泥器附盒
規格：21x10x4cm

型號：DH-8035
品名：鈦製磨泥器
規格：27x9.2x1.5cm

型號：DH-8036(DH-7071)
品名：陶瓷磨泥器(白/L)
規格：16.5x18.8x3cm

型號：DH-8037(DH-7070)
品名：貝印不銹鋼迷你磨泥器
規格：11x7.5x13cm

型號：DH-8038(DH-7079)
品名：調理器用竹刷
規格：13.7x2.5x0.2cm

型號：DH-8039(DH-7077)
品名：四合一卡式調理器

型號：DH-8040(DH-7076)
品名：4合1可收納調理器組

型號：DH-8041
品名：貝印多功能食物調理器組
規格：24x9.4x7.4cm

型號：DH-8042
品名：調理器用推壓器
規格：11x7.5x2.5cm

型號：DH-8043
品名：調理器用推壓器(黑)
規格：9.8x5.5x3.8cm

型號：DH-8044(DH-7078)
品名：調理用安全輔助器
規格：10x7x2.8cm

型號：DH-8045(DH-7155)
品名：披薩刀
規格：17.5x5.8x1.5cm

型號：DH-8046(DH-7142)
品名：冰錐(S)
規格：13.5x4x3.6cm

型號：DH-8047(DH-7136)
品名：木圓棍(18cm)
規格：18cm

型號：DH-8048(DH-7137)
品名：木圓棍(30cm)
規格：30cm

型號：DH-8049(DH-7138)
品名：陶瓷磨碎缽(12cm)
規格：12.5x12.5x5.5cm

型號：DH-8050
品名：陶瓷磨碎缽(15cm)
規格：14.5x14.5x6.3cm

型號：DH-8051(DH-7139)
品名：陶瓷磨碎缽(18cm)
規格：17.5x17.5x7.5cm

型號：DH-8052(DH-7140)
品名：陶瓷磨碎缽(21cm)
規格：18.2x21.8x9cm

型號：DH-8053(DH-7322)
品名：陶瓷磨碎缽(24cm)
規格：24.5x24.5x10.5cm

型號：DH-8054
品名：陶瓷磨碎缽(27cm)
規格：27.5x27.5x11.7cm

型號：DH-8055(DH-7135)
品名：芝麻研磨器

型號：DH-8056
品名：魚/肉串(21cm)
規格：21cm

型號：DH-8057(DH-7128)
品名：蔬菜壓模(3個)
規格：3x3x3cm

型號：DH-8058
品名：蔬菜壓模(3個)
規格：3x3x3cm

型號：DH-8059(DH-7126)
品名：蔬菜壓模(4種花樣)
規格：桔梗 3.3x3.3x4cm、梅花 3.5x3.5x4cm、櫻花4.4x4.4x5.3cm、菊花4.8x4.8x5.3cm

型號：DH-8060(DH-7085)
品名：貝印麵杓網組附湯匙
規格：22.5x9x9.7cm

型號：DH-8061
品名：過濾網附鏟
規格：22x9.2x15.5cm

型號：DH-8062(DH-7086)
品名：三角濾茶網
規格：18x7.5x3.5cm

型號：DH-8063(DH-7088)
品名：雙層濾茶器
規格：18x7.5x3.2cm

型號：DH-8064
品名：沖茶器(附杯)
規格：15x7.5x7.4cm

型號：DH-8065
品名：平底篩籃(15.5cm)
規格：16x16x5cm

型號：DH-8066(DH-7091)
品名：平底篩籃(18.5cm)
規格：19.5x19.5x5cm

型號：DH-8067(DH-7092)
品名：平底篩籃(21cm)
規格：22x22x7.2cm

型號：DH-8068(DH-7000)
品名：脫鹽料理網袋
規格：9.5x4.5cm

型號：DH-8069(DH-7149)
品名：食物蒸器(18~24cm)
規格：14x14x7.5cm

型號：DH-8070(DH-7150)
品名：食物蒸器(18~28cm)
規格：17.5x17.5x7.5cm

型號：DH-8071
品名：可調式落蓋(16-24cm)
規格：13x13x2.5cm

型號：DH-8072(DH-7028)
品名：陶瓷兩用蒸盤架(16cm)
規格：15x16x2.6cm

型號：DH-8073(DH-7146)
品名：食物蒸煮布
規格：66x66cm

型號：DH-8074
品名：食物蒸煮布
規格：70x80cm



型號：DH-8075(DH-7333)
品名：蒸器夾
規格：21.5x6.5x4.5cm

型號：DH-8076(DH-7116)
品名：芝麻煎鍋
規格：27.2x11.5x5.5cm

型號：DH-8077(DH-7099)
品名：不銹鋼萬能夾(18cm)
規格：18x2.5x3cm

型號：DH-8078(DH-7100)
品名：不銹鋼萬能夾(24cm)
規格：24x3.2x3.4cm

型號：DH-8079(DH-7097)
品名：不銹鋼萬能夾(30cm)
規格：30.5x3.1x3.3cm

型號：DH-8080
品名：尼龍萬能夾(24cm)
規格：25.5x2.8x3.5cm

型號：DH-8081
品名：尼龍萬能夾(27cm)
規格：29.5x2.8x3.5cm

型號：DH-8082(DH-7108)
品名：有鎖尼龍萬能夾(24cm)
規格：25.5x3x3.5cm

型號：DH-8083(DH-7109)
品名：尼龍萬能夾(28cm)
規格：29.5x3.2x3.5cm

型號：DH-8084(DH-7106)
品名：尼龍萬能夾(24cm)
規格：24x4.5x4cm

型號：DH-8085(DH-7107)
品名：尼龍萬能夾(30cm)
規格：30x4.3x4cm

型號：DH-8086
品名：冰塊夾
規格：15.8x2.7x1.6cm

型號：DH-8087(DH-7101)
品名：麵夾
規格：26x8x6cm

型號：DH-8088(DH-7035)
品名：剝馬鈴薯夾
規格：10.2x3.5x4cm

型號：DH-8089
品名：矽膠長筷(30cm)
規格：30x8x8cm

型號：DH-8090
品名：長筷 27cm
規格：27x9x9cm

型號：DH-8091(DH-7102)
品名：料理油炸筷
規格：30x1x1cm

型號：DH-8092(DH-7114)
品名：調汁棒
規格：21.5x3.7x3.7cm

型號：DH-8093(DH-7112)
品名：刮平刀(小)
規格：19.8x3.4x1.5cm

型號：DH-8094(DH-7111)
品名：刮平刀
規格：25x5.1x1cm

型號：DH-8095(DH-7113)
品名：刮平刀
規格：24.8x5.3x1cm

型號：DH-8096(DH-7324)
品名：矽膠刮平刀(黑)
規格：26x5.3x1.2cm

型號：DH-8097
品名：炒匙鍋鏟
規格：28.3x6.4x1.8cm

型號：DH-8098(FA-5170)
品名：一體成型果醬用
矽膠匙(灰)
規格：15.7x2.3x0.4cm

型號：DH-8099
品名：瀝網狀湯匙 (灰)
規格：2.3x16x0.5cm

型號：DH-8100
品名：矽膠匙(灰)
規格：18.5x4x3cm

型號：DH-8101(DH-7355)
品名：多用途矽膠炒菜鏟
規格：27x6.8x3cm

型號：DH-8102(DH-7110)
品名：竹鏟(30cm)
規格：30x7.3x1.2cm

型號：DH-8103
品名：竹鏟(33cm)
規格：33x6.5x1cm

型號：DH-8104(DH-7042)
品名：壽司模(細卷)
規格：20x4x3.8cm

型號：DH-8105(DH-7043)
品名：壽司模(粗卷)
規格：20.5x6.2x6cm

型號：DH-8106(DH-7044)
品名：10格握壽司模
規格：12x17.9x7.8cm



型號：DH-8107(DH-7045)
品名：壽司捲簾
規格：25.6x26x0.3cm

型號：DH-8108
品名：壽司捲(花型)
規格：28.2x9x6cm

型號：DH-8109(DH-7040)
品名：可站立斜口迷你飯杓
規格：18x5x3.2cm

型號：DH-8110
品名：可站立斜口飯杓
規格：20x6.6x2.5cm

型號：DH-8111
品名：飯杓(15cm)
規格：14.7x5x1.2cm

型號：DH-8112(DH-7096)
品名：貝印飯杓(21cm)
規格：21x7x1.8cm

型號：DH-8113
品名：飯杓(24cm)
規格：23.7x7.5x2.3cm

型號：DH-8114(DH-7094)
品名：湯匙(3入)

型號：DH-8115(DH-7093)
品名：貝印挖冰杓
規格：20x6.2x3.5cm

型號：DH-8116(DH-7118)
品名：漏斗(9cm)
規格：9x10.5x8.5cm

型號：DH-8117(DH-7119)
品名：漏斗(12cm)
規格：12.5x14x11cm

型號：DH-8118
品名：鋁製漏斗(10cm)
規格：10x10x7cm

型號：DH-8119
品名：鋁製漏斗(12cm)
規格：12.7x12.7x8.5cm

型號：DH-8120
品名：計量匙(3入)
規格：11.3x4.5x3cm

型號：DH-8121(DH-7122)
品名：不銹鋼計量匙
規格：:16.8x4.8x1.5cm

型號：DH-8122(DH-7123)
品名：不銹鋼長計量匙
規格：25.3x4.8x1.8cm

型號：DH-8123
品名：吸濕量匙
規格：8.2x5x1.8cm

型號：DH-8124(DH-7026)
品名：計量匙(3入)
規格：15cc,7.5cc,5cc

型號：DH-8125(DH-7120)
品名：計量杯(200ml)
規格：6.5x9cm

型號：DH-8126(DH-7121)
品名：計量杯(500ml)
規格：12.2x8.5x12cm

型號：DH-8127
品名：計量杯(300ml)
規格：9.5x16x8.4cm

型號：DH-8128(DH-7354)
品名：計量杯(600ml)
規格：10x19x11.2cm

型號：DH-8129
品名：計量杯(3入)
規格：:60cc,100cc,200cc

型號：DH-8130
品名：計量組(匙+杯 5入)
規格：60cc,100cc,200cc

型號：DH-8131
品名：方形米杯
規格：9.5x6.9x4.8cm

型號：DH-8132(DH-7280)
品名：紅外線溫度計
規格：13.2x5.1x2.7cm

型號：DH-8133(DH-7312)
品名：電子溫度計(黑)
規格：18.5x3.8x1.6cm

型號：DH-8134(DH-7023)
品名：大音量計時器(黃)
規格：12x6.4x2.2cm

型號：DH-8135
品名：三用開罐器

型號：DH-8136(DH-7176)
品名：開罐器
規格：15x1.8x1.5cm

型號：DH-8137(DH-7177)
品名：五用開罐器
規格：14x4.2x2cm

型號：DH-8138(DH-7178)
品名：旋轉開罐器
規格：17x4.3x3.5cm

型號：DH-8139
品名：密封瓶拔
規格：10x4x2cm

型號：DH-8140(DH-7291)
品名：便利瓶罐開罐器
規格：13.4x4.5x1.2cm

型號：DH-8141(DH-7038)
品名：輕巧便利開瓶器
規格：8.2x6.2x2.2cm

型號：DH-8142
品名：多功能用途開瓶罐器
規格：14.6x4.8x1.5cm

型號：DH-8143
品名：多功能開瓶器
(紫柄)

型號：DH-8144(DH-7037)
品名：多功能開瓶器
規格：14.3x6.2x2.5cm

型號：DH-8146(DH-7062)
品名：安全錐子
規格：17.3x1.4x1.4cm

型號：DH-8147(DH-7066)
品名：章魚燒挑棒(劍型)
規格：20.5x2.5x2cm

型號：DH-8148(DH-7066)
品名：油罐(附油刷)
規格：11.2x10x6.3cm

型號：DH-8149(DH-7365)
品名：塗油清潔刷(中)
規格：18.2x5.1x1.6cm

型號：DH-8150(DH-7056)
品名：矽膠料理刷(P)
規格：21.5x4x1.6cm

型號：DH-8151(DH-7064)
品名：文字燒三鏟組
規格：3.4x13.1cm

型號：DH-8152
品名：不銹鋼平鏟(7.5cm)
規格：19x7.5x1.5cm

型號：DH-8153(DH-7056)
品名：不銹鋼平鏟(9cm)
規格：22.5x9x1.5cm

型號：DH-8154
品名：不銹鋼平鏟(10.5cm)
規格：24.3x410.5x1.8cm

型號：DH-8155
品名：尼龍平鏟(9cm)
規格：23.5x9x2.2cm

型號：DH-8156(DH-7271)
品名：鐵板尼龍平鏟

型號：DH-8157
品名：木柄小湯杓
規格：23.5x6.2x5.5cm

型號：DH-8158
品名：火鍋帶孔小湯杓
規格：23.5x6.2x5.5cm

型號：DH-8159(DH-7238)
品名：極細濾網
規格：25.5x8x6.5cm

型號：DH-8160(DH-7239)
品名：湯豆腐匙
規格：20x4x3.5cm

型號：DH-8161
品名：尼龍湯杓(有孔)紅
規格：25x8.5x6.5cm

型號：DH-8162
品名：尼龍湯杓(紅)
規格：25x8.5x6.5cm

型號：DH-8163(DH-7230)
品名：尼龍麵夾
規格：25x9x6cm

型號：DH-8164
品名：可瀝湯迷你勺(紅)
規格：21x7x5.5cm

型號：DH-8165
品名：尼龍小湯杓(紅)
規格：21x7x5.5cm

型號：DH-8166
品名：尼龍麵夾(紅)
規格：21x7x5.5cm

型號：DH-8167
品名：貝印牛奶紙盒易握手炳
規格：11.3x12.5x7.6cm

型號：DH-8168
品名：牛奶盒矽膠蓋
規格：9.5x7.9x2.3cm

型號：DH-8169(DH-7205)
品名：刮皮器
規格：20.4x10.2x2.1cm

型號：DH-8170(DH-7155)
品名：三用刮皮器
(刮皮/刮薄皮)

型號：DH-8171
品名：刮皮器
規格：3.5x7.8x1.7cm

型號：DH-8172
品名：蘿蔔刨絲器
規格：3.5x7.8x1.7cm

型號：DH-8173
品名：雙面刨絲器(粗)
規格：27x9.2x1.5cm

型號：DH-8174
品名：刨絲器(粗)
規格：28x9x2.5cm

型號：DH-8175(DH-7244)
品名：切蔥器
規格：21x4x3.2cm

型號：DH-8176
品名：切蔥器
規格：14x4.5x2.1cm

型號：DH-8177
品名：兩用切碎器
規格：19.2x4.6x9cm

型號：DH-8178(DH-7131)
品名：壓蒜器
規格：15x5.3x3cm

型號：DH-8179(DH-2610)
品名：馬鈴薯牛蒡去皮器
規格：5.8x7.5x3.9cm

型號：DH-8180(DH-7252)
品名：剝玉米器
規格：19.5x4x2.2cm

型號：DH-8181(DH-2611)
品名：刮玉米粒器
規格：14.8x4x2.7cm

型號：DH-8182
品名：馬鈴薯搗碎器
規格：22.6x13x4.4cm

型號：DH-8183(DH-7248)
品名：剝栗子器
規格：18x4.2x2.2cm

型號：DH-8184
品名：核桃銀杏剝殼器
規格：18.2x4.2x1.2cm

型號：DH-8185
品名：銀杏剝殼器
規格：13.5x8.5x2.7cm

型號：DH-8186
品名：挖果核刮皮器
規格：17.5x2.5x2.5cm

型號：DH-8187(DH-7191)
品名：貝印切蘋果器
規格：17.8x12x4cm

型號：DH-8188
品名：奇異果切割器
規格：7.1x17.1x6.7cm

型號：DH-8189
品名：鳳梨切割器
規格：23.8x10x8.5cm

型號：DH-8190(DH-7195)
品名：酪梨切刀
規格：18x6x1.4cm

型號：DH-8191
品名：柑橘剝皮器
規格：11.3x3.3x2.1cm

型號：DH-8192(DH-7132)
品名：榨汁器附盒
規格：23.5x9.3x5cm

型號：DH-8193(DH-2609)
品名：檸檬榨汁機
規格：9.3x7.7x8.3cm

型號：DH-8194(DH-2623)
品名：柚子榨汁機
規格：17x13.5x6.5cm



型號：DH-8195(DH-7133)
品名：拔毛/魚刺專用夾
規格：10.5x3.1x1.2cm

型號：DH-8196(DH-7134)
品名：刮魚鱗器
規格：17x4x2.6cm

型號：DH-8197
品名：不鏽鋼魚鱗刮刀
規格：19.5x3.5x2.5cm

型號：DH-8198(DH-7030)
品名：小魚三枚切片削皮器

型號：DH-8199(DH-7319)
品名：蠔刀
規格：15.5x3.7x2.8cm

型號：DH-8200(DH-7235)
品名：蟹匙叉(20cm)
規格：24.5x4x0.5cm

型號：DH-8201(DH-7240)
品名：螃蟹壓碎器
規格：13.5x5.2x1.3cm

型號：DH-8202(DH-7242)
品名：蟹剪
規格：20x7x1.2cm

型號：DH-8203(DH-7141)
品名：肉錘
規格：22.8x6x4.8cm

型號：DH-8204
品名：貝印肉筋叉
規格：14.5x6x2.4cm

型號：DH-8205(DH-7144)
品名：食物調理網
規格：95x4.5cm

型號：DH-8206(DH-7145)
品名：5號料理繩(40m)
規格：12.7x7.4x1.5cm

型號：DH-8207(DH-7148)
品名：8號料理繩(40m)
規格：40m(8號)

型號：DH-8208(DH-7129)
品名：切蛋器
規格：12.5x9.2x4.2cm

型號：DH-8209(DH-7130)
品名：貝印三用切蛋器
規格：23.5x9.3x5cm

型號：DH-8210(DH-7001)
品名：網型切蛋器

型號：DH-8212(DH-7073)
品名：刨檸檬皮/起士器
規格：23.7x5.4x1.2cm

型號：DH-8213
品名：味噌過濾計量匙
規格：14.8x5x2.8cm

型號：DH-8214(DH-7180)
品名：倒酒塞頭附蓋
規格：3.5x3.5x8.5cm,相容口徑1.8-1.9cm

型號：DH-8215(DH-7181)
品名：酒瓶塞

型號：DH-8216(DH-7182)
品名：三用開瓶罐器

型號：DH-8217
品名：旋轉開瓶器
規格：16x7.8x4cm

型號：DH-8218(DH-7184)
品名：T型葡萄酒開瓶器
規格：12.5x10x2cm

型號：DH-8219(DH-7185)
品名：葡萄酒旋轉開瓶器
規格：17x6.5x4cm

型號：DH-8220(DH-7257)
品名：酒紅旋轉開瓶器
規格：19x6x4.2cm

型號：DH-8221(DH-7258)
品名：酒紅三用開酒器
規格：11.3x3.6x1.8cm

型號：DH-8222(DH-7259)
品名：酒紅真空抽氣瓶塞組
規格：14x6.5x4.8cm

型號：DH-8223(DH-7250)
品名：酒紅迷你抽氣瓶塞

型號：DH-8224(DH-7262)
品名：酒紅香檳酒塞
規格：4.1x3.7x5.7cm

型號：DH-8225(DH-7263)
品名：酒紅醒酒倒酒器
規格：21.8x5.5x3.2cm,相容口徑1.8-1.9cm

型號：DH-8226
品名：箔刀開酒器
規格：6.8x5.5x9cm

型號：DH-8227
品名：貝印軟木塞開酒器
規格：13.5x8.8x9cm

型號：DH-8230
品名：微波蛋器
規格：15.3x12.9x13.7cm

型號：DH-8231
品名：蔬菜切碎器(大)
規格：13.3x13.3x13.8cm

型號：DH-8232
品名：蔬菜切碎器
規格：10.8x10.8x9.6cm

型號：DH-8233
品名：迷你蔬菜切碎器
規格：9.8x9.8x8.3cm